

目 录

第一章 报警系统.....	1
第二章 门禁系统.....	4
第三章 停车场系统.....	5
第四章 矩阵系统.....	6
第五章 联动输出点.....	7
第六章 视频系统.....	9
第七章 电子围栏.....	10
第八章 消防系统.....	11
第九章 对讲系统.....	12
第十章 其他系统.....	13
第十一章 功能设备.....	14
第十二章 功能插件.....	15
第十三章 离线巡更.....	16
第十四章 HOSHOO数字视频.....	17
第十五章 HOSHOO短信服务器.....	18

第一章 报警系统

序号	设备名称	控制						已打包	备注
		外出布防	留守布防	撤防	旁路	旁路未准 备防区	防区布 撤防		
1	DS7400(BOSCH DS7400)	×	×	×	×	×	×	√	
2	DS7400XI(BOSCH DS7400XI)	×	×	×	×	×	×	√	
3	DSC(泰科)	×	×	×	×	×	×	√	
4	DSC4401(泰科 4401)	√	×	√	√	×	×	√	
5	DSC5401(泰科 5401)	√	√	√	√	×	×	√	
6	EMB NAM	√	√	√	√	√	×	√	带输出端控制
7	GE NX(GE)	√	√	√	√	√	×	√	
8	Honeywell IPM	√	√	√	√	√	√	√	带输出端控制
9	IP2000(Honeywell IP2000)	√	√	√	√	√	×	√	
10	IP7400(BOSCH IP7400)	√	√	√	√	×	×	√	带输出端控制
11	RISCO ProSYS	√	√	√	√	×	×	√	
12	安杰仕(珠海安居宝)	√	×	√	×	×	√	√	带输出端控制
13	Vista120/4140(Honeywell Vista)	×	×	×	×	×	×	√	
14	YJT	√	√	√	√	×	√	√	带输出端控制
15	BM1600(英安特)	√	√	√	√	×	√	√	
16	HOSHOO	√	×	√	×	×	√	√	带输出端控制
17	DSC IT100(泰科 IT100)	√	√	√	√	×	×	√	
18	685 接收机(Honeywell 685)	√	√	√	√	√	√	√	
19	DSC 接收机(泰科)	×	×	×	×	×	×	√	
20	RISCO IP	√	√	√	√	×	×	√	
21	RISCO	√	√	√	√	×	×	√	
22	6600 接收机(BOSCH 6600)	×	×	×	×	×	×	√	
23	OH2000 接收机(GE OH2000)	×	×	×	×	×	×	√	
24	飞腾网络模块	√	×	√	×	×	×	√	
25	RISCO Cloud	√	√	√	√	×	×	√	

序号	设备名称	控制						已打包	备注
		外出布防	留守布防	撤防	旁路	旁路未准 备防区	防区布 撤防		
26	CW292X(丛文 292X)	√	√	√	√	×	×	√	带输出端控制
27	丛文警卫中心	√	×	√	√	×	×	×	
28	丛文联网报警中心	√	√	√	√	×	×	×	
29	顺安居	√	√	√	×	×	√	√	
30	HOSHOO 智能多目标跟踪报警	√	√	√	√	√	√	√	
31	Vista BPT(Honeywell Vista-128BPT/250BPT)	√	√	√	√	×	×	√	
32	A120	√	×	√	√	×	×	√	带输出端控制
33	能道网络模块	√	√	√	√	×	×	√	带输出端控制
34	英安特网络模块	√	×	√	√	×	√	√	带输出端控制
35	海康设备事件	√	√	√	√	√	√	×	输入端报警, 依赖其他系统授权
36	大华设备事件	√	√	√	√	√	√	×	输入端报警, 依赖其他系统授权
37	深广设备事件	√	√	√	√	√	√	×	输入端报警, 依赖其他系统授权
38	EIO(京金华)	√	√	√	√	√	√	√	带输出端控制
39	DDR80B(艾博信)	√	√	√	√	√	√	√	
40	DDR100(艾博信)	√	√	√	√	√	√	√	
41	丛文网络报警	√	√	√	√	×	×	√	带输出端控制
42	Steer	×	×	×	×	×	√	√	依赖电子围栏授权
43	兰星	√	×	√	√	×	√	√	依赖电子围栏授权
44	顺安居串口	√	√	√	×	×	√	√	
45	雄迈设备事件	√	√	√	√	√	√	×	输入端报警, 依赖其他系统授权
46	宇视设备事件	√	√	√	√	√	√	×	输入端报警, 依赖其他系统授权
47	海康	√	√	√	√	×	√	√	带输出端控制
48	大华	√	√	√	√	×	√	√	带输出端控制
49	智慧猫云	√	√	√	×	×	√	√	
50	Alarm Cloud	√	√	√	×	×	√	√	
51	合守屋(深圳远航)	√	√	√	×	×	√	√	
52	飞腾 NB 网络模块	×	×	×	×	×	×	√	
53	云报警接收机	√	√	√	√	√	√	√	带输出端控制
54	嘉德	√	√	√	√	×	√	√	带输出端控制

序号	设备名称	控制						已打包	备注
		外出布防	留守布防	撤防	旁路	旁路未准 备防区	防区布 撤防		
55	ZLD	√	√	√	√	×	√	√	带输出端控制
56	MTR(BOSCH MTR)	×	×	×	×	×	×	√	

第二章 门禁系统

序号	设备名称	控制							在线巡更	通过集成服务器	已打包	备注
		打开	关闭	锁定	解除锁定	常开	常闭	取消常开/闭				
1	DDS	√	×	×	×	√	√	√	√[姓名]	√	√	OPC
2	Kantech(泰科 Kantech)	√	√	√	√	×	×	×	×	×	√	
3	Tyco CEM(泰科 CEM)	√	×	×	×	√	√	×	√[编号]	×	√	
4	汉军	√	√	×	×	√	×	×	×	√	√	OPC
5	科松	×	×	×	×	√	×	√	×	√	√	DCOM
6	Axiom(爱克信)	√	√	×	×	√	×	×	√[卡号]	√	√	OPC
7	立方	√	√	×	×	√	√	√	×	√	√	OPC
8	深圳微耕	√	×	×	×	√	√	√	√[卡号]	×	√	
9	泰尚	√	×	×	×	√	×	√	√[编号]	×	√	
10	门禁集成服务器	√	√	√	√	√	√	√	√	×	√	
11	迈斯	√	√	×	×	×	×	×	√[编号]	×	×	
12	上海金凯	×	×	×	×	×	×	×	√[编号]	×	×	
13	Honeywell WinPak	√	√	×	×	√	×	×	√[卡号]	√	√	DCOM
14	上海逸腾	√	√	×	×	√	×	×	√[编号]	×	×	
15	GE LENEL	√	√	×	×	√	×	×	×	√	√	DCOM
16	中控指纹门禁	√	√	×	×	×	×	×	×	×	×	
17	中控太科	×	×	×	×	×	×	×	√[编号]	×	×	
18	北京实开瑞德	√	√	×	×	×	×	×	√[卡号]	×	×	
19	达实	√	×	×	×	×	×	×	√[编号]	×	√	
20	披克	√	×	×	×	√	√	√	√[卡号]	√	√	OPC
21	深圳纽贝尔	√	×	×	×	√	√	√	√[编号]	×	√	
22	深圳纽贝尔 4S	√	×	×	×	×	×	×	√[卡号]	×	×	
23	深圳中翔	√	×	×	×	√	√	√	√[卡号]	×	√	
24	深圳微耕智能门禁	√	×	×	×	√	√	√	√[编号]	×	√	

第三章 停车场系统

序号	设备名称	控制					通过集成 服务器	已打包	备注
		打开	关闭	常开	常闭	取消常开/闭			
1	披克停车场	√	√	×	×	×	√	√	OPC
2	停车场集成服务器	√	√	√	√	√	×	√	
3	红门停车场	×	×	×	×	×	×	×	
4	深圳中翔停车场	√	×	√	×	×	×	×	
5	达实停车场	×	×	×	×	×	×	×	

第四章 矩阵系统

序号	设备名称	预置位	序列切换	报警联动	视频录像	录像回放	视频抓拍	视频反控	已打包	备注
1	AB	√	√	×	×	×	×	×	√	
2	AD	√	√	√	×	×	×	×	√	
3	ADNet	√	√	√	×	×	×	×	√	
4	ADT	√	√	×	×	×	×	×	√	
5	BOSCH 矩阵	√	√	√	×	×	×	×	√	
6	Kalatel	√	√	√	×	×	×	×	√	
7	Max1000	√	×	×	×	×	×	×	√	
8	Pelco	√	√	√	×	×	×	×	√	
9	TC8800	√	√	×	×	×	×	×	√	
10	科达	√	×	×	×	×	×	×	√	
11	美电贝尔	√	√	×	×	×	×	×	√	
12	智敏	√	√	√	×	×	×	×	√	
13	HOSHOO 数字视频矩阵	√	×	×	×	×	√	√	√	
14	Panasonic	√	√	√	×	×	×	×	√	
15	上海皓维	√	×	×	×	×	×	×	√	
16	金三立	√	√	×	×	×	×	×	×	
17	HOSHOO 数字视频	√	×	×	×	×	√	√	√	
18	上海金灿	×	×	×	×	×	×	×	×	
19	海康解码器	√	×	×	×	√	×	×	√	
20	大华解码器	√	×	×	×	√	×	×	√	
21	上海朗柯	√	√	×	×	×	×	×	×	
22	深广解码器	√	√	×	×	×	×	×	×	
23	3S 解码器	√	×	×	×	×	×	×	×	
24	大华平台电视墙	√	×	×	×	×	×	×	×	
25	丛文警卫中心 CCTV	√	×	×	×	×	×	×	×	
26	海康平台电视墙	√	×	×	×	×	×	×	×	

第五章 联动输出点

序号	设备名称	控制							已打包	备注
		开	关	慢闪	快闪	开 N 秒	关 N 秒	工作值		
1	BOSCH DSR32	√	√	×	×	√[软]	√[软]	×	√	
2	EMB NAM	√	√	×	×	√[软]	√[软]	√	√	依赖报警系统授权
3	Honeywell IPM	√	√	×	×	√[软]	√[软]	×	√	依赖报警系统授权
4	IP7400(BOSCH IP7400)	√	√	×	×	√[软]	√[软]	×	√	依赖报警系统授权
5	安杰仕(珠海安居宝)	√	√	√	√	√[硬]	√[硬]	×	√	依赖报警系统授权
6	YJT	√	√	√	√	√[硬]	√[硬]	√	√	依赖报警系统授权
7	HOSHOO	√	√	√	√	√[硬]	√[硬]	×	√	依赖报警系统授权
8	CW6116(丛文 6116)	√	√	√	√	√[软]	√[软]	×	√	
9	CW292X(丛文 292X)	√	√	×	×	√[软]	√[软]	×	√	依赖报警系统授权
10	顺安居	√	√	×	×	√[软]	√[软]	×	√	依赖报警系统授权
11	A120	√	√	×	×	√[软]	√[软]	×	√	依赖报警系统授权
12	能道网络模块	√	√	×	×	√[软]	√[软]	×	√	依赖报警系统授权
13	A1232	√	×	×	×	×	×	×	√	
14	英安特网络模块	√	√	×	×	√[软]	√[软]	×	√	依赖报警系统授权
15	IISFREE	√	√	×	×	√[软]	√[软]	√	√	依赖功能设备授权
16	EIO(京金华)	√	√	×	×	√[软]	√[软]	×	√	依赖报警系统授权
17	丛文网络报警	√	√	×	×	√[软]	√[软]	×	√	依赖报警系统授权
18	C2000-A(康耐德)	√	√	×	×	√[软]	√[软]	×	√	
19	兰星联动板	√	√	×	×	√[软]	√[软]	×	√	
20	顺安居串口	√	√	×	×	√[软]	√[软]	×	√	依赖报警系统授权
21	海康	√	√	×	×	√[软]	√[软]	×	√	依赖报警系统授权
22	大华	√	√	×	×	√[软]	√[软]	×	√	依赖报警系统授权
23	云报警接收机	√	√	√	√	√[软]	√[软]	√	√	依赖报警系统授权
24	嘉德	√	√	×	×	√[软]	√[软]	×	√	依赖报警系统授权
25	海康设备事件	√	√	×	×	√[软]	√[软]	×	×	依赖其他系统授权
26	大华设备事件	√	√	×	×	√[软]	√[软]	×	×	依赖其他系统授权

序号	设备名称	控制							已打包	备注
		开	关	慢闪	快闪	开 N 秒	关 N 秒	工作值		
27	ZLD	√	√	√	√	√[硬]	√[硬]	√	√	依赖报警系统授权

第六章 视频系统

序号	设备名称	录像回放	视频事件	视频反控	已打包	备注
1	H3C	×	×	×	√	
2	杭州天视	×	×	×	√	
3	华为	×	×	×	√	
4	HOSHOO 标准视频集成	√	√	√	√	
5	海康 81 平台	×	×	×	√	
6	海康 82 平台	×	×	×	√	
7	丛文远景视频系统	×	×	×	×	

第七章 电子围栏

序号	设备名称	已打包	备注
1	Steer	✓	
2	兰星	✓	
3	汉科云端	✗	

第八章 消防系统

序号	设备名称	已打包	备注
1	Notifier(Honeywell)	✓	

第九章 对讲系统

序号	设备名称	控制			已打包	备注
		监听	呼叫	挂断		
1	来邦	✓	✓	✓	✓	

第十章 其他系统

序号	设备名称	控制	已打包	备注
1	昆船		×	OPC
2	北京纳百信客流统计		×	
3	海康设备事件		×	
4	海康解码器事件		×	
5	监狱管理	查看详细资料	×	依赖功能设备授权
6	北京三维力控		×	OPC
7	广州奥松	布防、撤防	×	
8	兰德华钥匙柜		×	
9	天地伟业平台事件		×	可当在线巡更使用，人员姓名当作巡更卡号
10	网络设备检测	布防、撤防	√	
11	大华设备事件		×	
12	共创智拓	布防、撤防	√	
13	深广设备事件		×	
14	HOSHOO 人脸识别		√	可当在线巡更使用，人员编号当作巡更卡号
15	人员管理	查看详细资料	√	依赖功能设备授权
16	科蓝通信	布防、撤防	√	
17	Face++(旷视)		√	可当在线巡更使用，人员编号当作巡更卡号
18	雄迈设备事件		×	
19	宇视设备事件		×	

第十一章 功能设备

序号	功能名称	已打包	备注
1	深圳励研显示屏	√	支持 SCL2008、SuperComm 控制器。 有报警时，打开扩展开关；无报警时，关闭扩展开关。
2	邮件服务	√	
3	短信服务	√	
4	虚拟接收机服务	√	
5	IISFREE	√	灯控系统，OPC。需要功能设备模块授权，点位添加到联动输出点。
6	云 APP	√	

第十二章 功能插件

序号	功能名称	已打包	备注
1	特殊联动	✓	
2	事件转发人员管理	✓	
3	统计分析	✓	

第十三章 离线巡更

序号	设备名称	已打包	备注
1	Videx	√	
2	蓝卡	√	

第十四章 HOSHOO 数字视频

序号	设备名称	特殊操作						支持云	集成平台 已打包	备注
		抓图	声音	录像	录像回放	下载录像	对讲			
1	海康	√	√	√	√	√	√	×	√	
2	大华	√	√	√	√	√	√	×	√	
3	汉邦	√	√	×	×	×	×	×	×	
4	蓝色星际 Limit 系列	√	√	×	×	×	×	×	×	
5	蓝色星际 17 系列	√	√	×	×	×	×	×	×	
6	蓝色星际 15 系列	√	√	×	×	×	×	×	×	
7	金三立	√	√	×	×	×	×	×	×	
8	天地伟业	√	√	×	×	×	×	×	×	
9	三星	√	√	×	×	×	×	×	×	
10	Axis	√	√	×	×	×	×	×	×	
11	朗驰	√	√	×	×	×	×	×	×	
12	英飞拓 网络摄像机	√	×	×	×	×	×	×	×	
13	黄河	√	√	×	×	×	×	×	×	
14	波粒 网络摄像机	×	√	×	×	×	×	×	×	
15	利堡	√	√	×	×	×	×	×	×	
16	Panasonic	√	√	×	×	×	×	×	×	
17	Honeywell	√	√	×	×	×	×	×	×	
18	深广	×	×	×	×	×	×	×	×	
19	索尼	×	√	×	×	×	×	×	×	
20	雄迈	√	√	√	√	√	√	√	×	
21	海思	√	√	√	×	×	√	×	×	
22	Pravis	√	√	√	√	×	×	×	×	
23	宇视	√	√	√	√	√	√	×	×	
24	技威	√	√	√	×	×	√	√	√	
25	科达	√	√	×	×	×	×	×	×	

第十五章 HOSHOO 短信服务器

序号	设备名称	支持号码类型			接收		运营商	集成方式	备注
		移动	联通	电信	短信	回执			
1	嘉讯移动 MAS	√	×	×	√	√	移动	API/DB	
2	华为移动 MAS	√	×	×	√	×	移动	API	
3	联通 SGIP	×	√	×	√	√	联通	通讯协议	
4	移动 MCM	√	√	√	√	×	移动	数据库	
5	联通企信通	×	√	×	√	×	联通	API	
6	联通一信通	√	√	√	×	×	联通	WebService	
7	网通短信通	√	√	√	√	×	SP	http	
8	电信宽乐	√	√	√	√	×	电信	http	
9	浪潮移动 MAS	√	×	×	√	×	移动	WebService	
10	联通短信通	?	√	?	√	×	联通	http	
11	微信公众平台	√	√	√	√	×	腾讯	http	
12	广州首易	√	√	√	√	×	SP	API	